

8.4. Vpnutí HV

Stiskem tlačítka S123 na pultu strojvedoucího dojde k vypnutí HV a linkových stykačů na HDV, stáhne se sběrač a uzemní se. Tlačítkem S123 lze vypnout HV i z neobsazeného stanoviště.



Obr. 34: Ovladač vypnutí HV S123

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

V návodě je napsáno, že se uzemní. Bohužel lokomotiva se neuzemní pouze dojde k vypnutí HV. Na filtru je stále napětí. Ačkoliv se pomalu vybíjí. Proto není zaručen 100% bezpečný stav. Pokud tedy je potřeba manipulace s topnou spojkou, doporučuji zajít na lokomotivu a klasicky uzemnit.